

<p>Toets bediening</p>	<p> en zijn de cursor "up" en "down" toetsen. is de "enter"toets</p>
<p>Nulstellen</p> <p></p>	<p>Nulstellen van de bruto gewichtswaarde met toets "". Bereik -1% ... +3% van het weegvermogen, rond nul. Buiten dit bereik zie: tarreren.</p>
<p>Aflezings x 10</p> <p> + </p>	<p><u>In- en uitschakelen x 10 aflezing:</u> - houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: ""</p>
<p>Tarreren</p> <p></p> <p> </p> <p></p>	<p>- plaats een belasting op het weegvlak - bedien toets: "". De aflezing gaat naar 0 kg òf - toets het tarra gewicht in met de cijfertoetsen (b.v. 13,25) - bedien toets: "". De aflezing wordt met het tarra gewicht vermindert.</p>
<p> of </p>	<p><u>Tarra uitschakelen:</u> - bedien toets: "", of na elkaar cijfertoets: "0" en toets ""</p>
<p> </p> <p></p>	<p><u>Opvragen ingeschakelde tarra waarde:</u> - bedien na elkaar toetsen: "INFO" en "" - terug met toets: ""</p>
<p>Tarra geheugens</p> <p> + </p> <p> </p> <p></p> <p></p>	<p><u>Oproepen en inschakelen vaste tarra geheugens:</u> - houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: "" - toets: "" en "F": doorlopen van de lijst van aanwezige vaste tarra's - schakel de tarra in met toets: "PRINT" - verlaat de functie zonder inschakelen met toets: ""</p>
<p> + </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> ..(look letters) 2x </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>	<p><u>Ingeven nieuwe tarra in het vast tarra geheugen:</u> 1 houd toets: "PRINT" ingedrukt en bedien toets: "": "EINSTELLMODUS" 2 ga zo nodig met toetsen "" of "F" naar: "PROGRAMM EINSTELLUNGEN" 3 bedien toets: "PRINT", dan met : "" of "F" naar: "ALLGEMEIN" 4 bedien toets: "PRINT", dan met : "" of "F" naar: "TARRA FESTWERTE" 5 kies zo nodig met "" of "F" de gewenste tarra: "SPEICHERPLATZ" 6 bedien na elkaar de toetsen "PRINT" "ORG" en "PRINT" 7 vul de naam van de nieuwe tarrawaarde in, bevestig met 2 x toets: "PRINT" 8 vul de gewichtswaarde van de nieuwe tarra in, bevestig met toets: "PRINT" 9 deze tarra verlaten vanuit een (wel of niet) ingevuld veld met toets: "" 10 ga met "" of "F" naar een andere tarra, dan "PRINT" "ORG" en "PRINT". . . 11 of sluit af met toetsen "" en daarna "ORG" = terug naar de weegmode</p>
<p> </p> <p> </p> <p> + </p>	<p><u>Wissen vast tarra geheugen:</u> - als "ingeven nieuwe tarra. . ." t/m punt 3 : "ALLGEMEIN", daarna toets: "PRINT" - kies met "" of "F" : "TARA FESTWERTE LÖSCHEN", daarna toets: "PRINT" - kies met "" of "F" : "AUSFÜHREN / NICHT AUSFÜHREN", daarna toets: "PRINT" - programma verlaten: houd toets: "" ingedrukt en bedien toets: "ORG".</p>